


Rysunek 2. Wycięcie zderzaka



## Wypożyczenie zaczepu kulowego:

|                                       |                                                     |                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poz. 1<br>Belka główna<br>SZTUK: 1    | Poz. 5<br>Korpus automatu<br>SZTUK: 1               | Poz. 11<br>Podkładka sprężysta<br>Ø12,2mm<br>SZTUK: 8 |
|                                       | Poz. 6<br>Śruba 8.8 B<br>M12x25mm<br>SZTUK: 4       | Poz. 12<br>Podkładka sprężysta<br>Ø10,2mm<br>SZTUK: 8 |
| Poz. 2<br>Część kulista<br>SZTUK: 1   | Poz. 7<br>Śruba 8.8 B<br>M12x40mm<br>SZTUK: 4       | Poz. 13<br>Nakrętka 8 B<br>M12<br>SZTUK: 2            |
| Poz. 3<br>Płyta gniazda<br>SZTUK: 1   | Poz. 8<br>Śruba 8.8 B<br>M10x100mm<br>SZTUK: 6      | Poz. 14<br>Nakrętka 8 B<br>M10<br>SZTUK: 2            |
| Poz. 4<br>Wspornik boczny<br>SZTUK: 2 | Poz. 9<br>Podkładka płaska<br>Ø13mm<br>SZTUK: 8     | Poz. 15<br>Osłona kuli<br>SZTUK: 1                    |
|                                       | Poz. 10<br>Podkładka<br>Ø30xØ10,5x2,5mm<br>SZTUK: 8 | Poz. 16<br>Zasłepka korpusu<br>SZTUK: 1               |

## KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

## AUDI Q5

produkowanego od 2008 r.

Data produkcji ..... Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji: .....



**PPUH AUTO-HAK Sp.J.**

Produkcja Zaczepów Kulowych  
Henryk & Zbigniew Nejman  
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K  
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413  
E-mail: [office@autohak.com.pl](mailto:office@autohak.com.pl)  
[www.autohak.com.pl](http://www.autohak.com.pl)

## Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **A26A**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **AUDI**

Model: **Q5**

produkowanym od 2008 r.

Dane techniczne:

wartość siły **D: 12,0 kN**

maksymalna masa przyczepy: **2400 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **80 kg**

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE: **e20\*94/20\*1313\*00**

## INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.


Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

## INSTRUKCJA

### Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

| Oznaczenie zacisku wg |     | Łączenie przewodów          |
|-----------------------|-----|-----------------------------|
| ISO                   | PN  |                             |
| 1                     | L   | Kierunkowskazy lewe         |
| 2                     | +   | Tylne światła przeciwmgłowe |
| 3                     | 31  | Masa                        |
| 4                     | R   | Kierunkowskazy prawe        |
| 5                     | 58R | Światła pozycyjne prawe     |
| 6                     | 54  | Światła hamowania           |
| 7                     | 58L | Światła pozycyjne lewe      |



Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **AUDI Q5**, produkowanym od 2008 r., numer katalogowy **A26A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **2400 kg** i nacisku na kulę max **80 kg**.

### OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

*Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.*

### Kolejność czynności przy montażu

1. Zdemontować panele boczne z bagażnika.
2. Zdemontować tylny zderzak wraz z metalowym wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie montowane).
3. Zdemontować ostatnie zawiesia tłumika z lewej i prawej strony podwozia.
4. Wsunąć wsporniki boczne (poz. 4) tak aby otwory wsporników pokryły się z otworami przygotowanymi przez producenta samochodu, następnie skrócić luźno zgodnie z rysunkiem 1.
5. Pomiędzy zamontowane wsporniki boczne wsunąć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skrócić śrubami M12x40mm (poz. ) jak pokazano na rysunku.
6. Zamontować ponownie zawiesia tłumika.
7. Zamontować zderzak po uprzednim wycięciu dolnej części fragmentu zgodnie z rysunkiem 2.
8. Przykręcić korpus automatu (poz. 5) śrubami M12x25mm (poz. 6) wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3). Zamocować kulę (poz. 2) zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.
9. Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
10. Podłączyć przewody gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
11. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>M6</b> - 11 Nm  | <b>M8</b> - 25 Nm   | <b>M10</b> - 50 Nm  |
| <b>M12</b> - 87 Nm | <b>M14</b> - 138 Nm | <b>M16</b> - 210 Nm |

### UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około **1000km** przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.